

Comando SetIP

Esta página describe la sintaxis y cómo usar el comando **SetIP**.

Para usar el comando SetIP, teclea **SetIP** en la [línea de comandos](#).

Descripción



Importante:

Antes de usar el comando SetIP, salva el archivo del show. Para salvar el archivo del show, presiona **Backup Backup**. Esto es necesario porque después del comando SetIP la consola necesita reiniciarse para aplicar la nueva dirección IP.



Importante:

La dirección IP Art-Net tiene que ser una dirección con 2.x.x.x. o 10.x.x.x.

Con el comando SetIP, puedes:

- Cambiar la dirección IP Art-Net
- Cambiar la dirección IP sACN
- Ver los interfaces Ethernet disponibles conjuntamente con sus direcciones IP en la [ventana línea de comandos](#).

Después de un cambio de dirección IP es necesario reiniciar.

Sintaxis

1. Cambiar la dirección IP Art-Net.

```
SetIP eth0:1 2.2.3.5
```



2. Cambiar la dirección IP sACN.

```
SetIP eth0 192.168.0.5
```



3. Muestra los interfaces Ethernet disponibles conjuntamente con sus direcciones IP en la [ventana línea de comandos](#).

```
SetIP
```



Ejemplo

Supongamos que necesitas cambiar en tu red la dirección IP Art-Net

1. Para salvar el archivo del show, presiona **Backup Backup**.



2. Abre la [ventana de línea de comandos](#) para utilizar el teclado virtual y escribe:

```
SetIP eth0:1 2.2.3.5
```



3. Presiona **Please**.

La consola solicita confirmación para reiniciar.

4. Pulsa **Reboot Now**.

La consola se reinicia y se aplica la nueva dirección IP.