

Ventana Configuración Timecode

La Ventana Configuración Timecode se encuentra en el [Setup](#), columna **Show, Timecode**.



En esta ventana puedes activar o desactivar entradas de MIDI y SMPTE.



Información:

Para recibir señales de timecode no es necesaria una sesión de red.

Si la consola es parte de una sesión en red la señal de timecode puede ser conectada en cualquiera de los miembros de la sesión.

Si conectas más de una señal timecode a diferentes consolas en la misma sesión, se utilizará la primera conectada. Si fallase la primera señal de timecode conectada se utilizará la segunda señal.

En el lado izquierdo de la pantalla se muestran los dos timecodes disponibles.

- MIDI
- SMPTE

El "tick" verde muestra qué tipo de timecode está activado. El icono de prohibición muestra que tipo de timecode está desactivado.

Para activar o desactivar el timecode, pulsa en el icono. Si el timecode está conectado y recibiendo señal se muestra debajo del tipo de timecode.

Si tienes una pantalla externa conectada, el timecode es visible en la barra de vistas debajo del reloj de hora y fecha.

Para abandonar la Ventana Configuración Timecode, pulsa  en la barra de título o presiona **Esc** en la consola. Estás nuevamente en el [Setup](#).

Funciones Barra Encoders



Timecode:

Para seleccionar un timecode, gira el encoder hacia la izquierda o derecha.



Para activar o desactivar un timecode, presiona el encoder.