

# Beam Preset Type View

Um den **Beam Preset Type View** zu öffnen, tippen Sie Beam in der <u>Preset Type Leiste</u> oder drücken und halten Sie die Taste und drücken Sie 5 für den Preset Type 5 (= Beam).

Der Beam Preset Type View ist nur aktiv, wenn das ausgewählte Fixture Beam Attribute besitzt.

Die Ansicht ist unterteilt in den Shutter/Strobe/Iris View, den Prisma 1 View und die Direkt Beam Views (abhängig vom ausgewählten Fixture Type).

**Wichtig:** Die Beam Fader arbeiten absolut. Das Tippen auf einen Beam Fader setzt einen neuen Beam Wert und folgt nicht den bereits gesetzten Beam Werten. Die entsprechenden Encoder arbeiten relativ zu den bereits gesetzten Beam Werten.

Um den Beam Effects View auf Screen 1 zu öffnen, tippen Sie 4 in der Titelleiste. Wenn ein Effect auf einem ausgewählten Fixture aktiv ist, wechselt der Beam Preset Type View in den Effect Modus und bekommt eine blaue Titelleiste.

### Shutter/Strobe/Iris View

Der Shutter/Strobe/Iris View ist der erste Teil des Beam Preset Type Views.

Ве				am	4	Normal Value	Low Value	High Value
Shutter/Stro s	be/Iri Pri	smal F	aw: Shutter	Raw: Beam	A Raw:	Macros	Raw:	Effect
Strobe Stro		Strobe Dura	ation	Iris				
12.00 Hz	Open			100%	Open			
	Close				Close			
	Strobe	No matching fixture			Strobe			
	Pulse	selected			Pulse Open			
	Random				Pulse Close			
1.00 Hz				11%				

In diesem Teil kontrollieren Sie den Strobe in Hertz (Hz), die Dauer des Strobes in Sekunden (s) und die Iris in Prozent (%).

## Strobe



Um die Geschwindigkeit in Hz für den Shutter auszuwählen, ziehen Sie den virtuellen Strobe Fader rauf oder runter. Es gibt fünf Strobe Buttons rechts neben dem virtuellen Fader (abhängig vom ausgewählten Fixture Type).

#### Offen:

Um den Shutter zu öffnen, tippen Sie hier.

#### Geschlossen:

Um den Shutter zu schließen, tippen Sie hier.

#### Strobe:

Um den Strobe Effekt des Fixtures zu nutzen, tippen Sie hier (der Shutter öffnet und schließt).

#### Pulse:

Um den Pulse Effekt des Fixtures zu nutzen, tippen Sie hier.

#### Random:

Um den Strobe Effekt eines Fixtures zufällig über alle ausgewählten Fixtures zu verteilen, tippen Sie hier.

### Strobe Dauer

Um die Dauer des Strobes in Sekunden auszuwählen, ziehen Sie den virtuellen Fader rauf oder runter.

#### Iris

Um die Weite der Iris in Prozent auszuwählen, ziehen Sie den virtuellen Fader rauf oder runter. Es gibt fünf Iris Buttons rechts neben dem virtuellen Fader (abhängig vom ausgewählten Fixture Type).

#### Offen:

Um die Iris zu öffnen, tippen Sie hier.

#### Geschlossen:

Um die Iris so weit wie möglich zu schließen, tippen Sie hier.

#### Strobe:

Um den Strobe Effekt des Fixtures zu nutzen, tippen Sie hier.

#### Pulse Open:

Um den Puls Effekt zu öffnen, tippen Sie hier.

#### Pulse Close:

Um den Puls Effekt zu schließen, tippen Sie hier.



## Prisma 1 View

#### Der Prisma 1 View ist der zweite Teil des Beam Preset Type Views.

		Be	Beam		Low High Value Value
Shutter/Strobe/Iri s	Prisma 1	Raw: Shutter	Raw: Beam A	Raw: Macros	Raw: Effect
Prisma 1		Prisma 1			
Off 3 facet prism	No matchi fixtur selecti	Rotate > Stop Rotate < Index Center			

In diesem Teil wählen Sie ein Prisma aus und kontrollieren verschiedene Prisma Funktionen der ausgewählten Fixtures.

Um ein Prisma auszuwählen, tippen Sie auf das entsprechende Prisma auf der linken Seite.

Um ein Prisma abzuwählen, tippen Sie Off.



# **Direkt Beam View**

Die Direkt Beam Views befinden sich hinter den Prisma Views.

Beam						r <mark>mal</mark> Low alue Value	High : Value	
Shutter/Strobe/Iri s Prisma 1		na l	Raw: Shutter	Raw: Beam A	Raw: Mac	ros Rav	Raw: Effect	
Raw: Shutter	Raw: Beam A			Raw: Macros	Raw:	Raw: Effect		
Shutter	Iris	Beamsha er	P Frost	EffectMacr os	Effect<>	E		
100 42 0	100 <b>51</b> 0	No matching fixture selected	g d 0	100	100	100		

In dieser Ansicht kontrollieren Sie die Direkt Beam Werte für den ausgewählten Fixture Type in <u>natürlichen Werten</u> von 0-100.

## Encoder Bar Funktionen

Die Standard Encoder Geschwindigkeit zeigt keine Dezimalstellen.

Um die Geschwindigkeit der Encoder auf langsam zu setzen, drücken Sie die Encoder Taste 🚾. Die Encoder Geschwindigkeit wird mit Dezimalstellen angezeigt.

Um die Geschwindigkeit der Encoder auf sehr langsam zu setzen, drücken und halten Sie die **1999** Taste und drücken Sie die Encoder Taste **1999**. Die Encoder Geschwindigkeit entspricht einem DMX Schritt.



Um einen Wert auszuwählen, drehen Sie den Encoder nach links oder rechts.

Um den Taschenrechner zu öffnen, drücken Sie den Encoder.

### Siehe auch

• <u>Taschenrechner</u>



- Wie kann man mit Presets arbeiten?
- Was ist ein Preset?