

Widok Magik Szybkości

By otworzyć widok **Magik szybkości**, wciśnij Magic na konsolecie, lub w pasku widoków wciśnij Więcej... a potem Magic Speed .



Obrazek 1: Widok Magik szybkości

Widok Magik szybkości przedstawia siedem masterów specjalnych.

By zobaczyć Master Rate, Exec Time oraz Prog Time, wciśnij **Other** w belce tytułowej widoku Magik Szybkości.

dot2 User Manual – Widoki i okna Version 1.9 – 2025-05-16 Polish





Obrazek 2: Widok Magik Szybkości - Other

Jeśli master jest włączony, wyświetlany jest kolorem trawiasto zielonym. Jeśli master jest wyłączony, wyświetlany jest kolorem oliwkowo zielonym.

Dla dodatkowych informacji o ikonach i funkcjach przycisków, zobacz temat o ikonach.

Master Speed 1-4:

Steruje szybkością efektów w cue, oraz szybkością chaserów.

Jeśli jakiś executor nie powinien być regulowany tym masterem, zmień to w ustawieniach executora.

Master Rate:

Steruje tempem, współczynnikiem czasów wyzwalacza, przenikania (fade) i czekania (delay). Gdy master tempa jest używany, czasy wyzwalania, przenikania i czekania w kolejkach cue są oznaczone **gwiazdkami** *.

Czas wył.: 1.0s	Cue w "Exec 0.1.1 'Main'"				Nagra kod cz	ij "	Â	
Numer	Nazwa	Chronione		Wyzwalacz	Czas wyzw.	Czas Fa de	Czas Delay	Fade zejści:
1	LED Blue		Θ	Czas	*1.25	*2.49	*0	Wej ś .F
2	LED Violet			'Go'		*2.49	*0	Wejś.F
3	LED Congo Ora		Þ	'Go'		*2.49	*0	Wejś.F
4	LED Color FX	Tak		'Go'		*2.49	*0	Wejś.F
5	LED Red Cyan			'Go'		*2.49	*0	Wejś.F
6	LED Green Pink			'Go'		*2.49	*0	Wejś.F

dot2 User Manual – Widoki i okna Version 1.9 – 2025-05-16 Polish



Obrazek 3: Główna kolejka cue przy aktywnym Master Rate

Jeśli jakiś executor nie powinien być sterowany suwakiem mastera tempa, zmień to w ustawieniach executora.

Exec Time (= Executor Time):

Zastępuje czas przenikań oraz włączeń i wyłączeń. Czasy czekania są ignorowane. Czas wyzwalania i kontynuacji nie są objęte zmianami.

Gdy użyty jest Exec Time, czasy przenikania i czekania są oznaczone znakiem równości =.

Czas wył.: 1.0s		Cue w "E	xec 0.1.1 'Mai	in'''	Nagra kod cz	عر ا	A
Numer	Nazwa	Chronione	Wyzwalacz	Czas wyzw.	Czas Fa de	Czas Delay	Fa de zejści:
1	LED Blue		▶ 'Go'		=1.34	=0	Wej ś .F

Obrazek 4: Główna kolejka cue, gdy użyty jest Exec Time

Prog Time (= Programmer Time):

Steruje czasem przenikania programera.

Funkcje paska enkoderów

Domyślna szybkość enkodera jest wyświetlana bez części dziesiętnych.

By przełączyć szybkość enkodera na małą, wciśnij klawisz enkodera 🚾. Skok enkodera wyświetlany jest wtedy z częściami dziesiętnymi.

Master Rate	Exec Time	Prog Time	
1:1 ☉	0.0s [⊙]	0.0s ©	

Obrazek 5: Pasek enkoderów widoku Magik Szybkości

Master Speed 1-4:

By zmienić szybkość jednego z Master Speed, obróć enkoder w lewo lub prawo. By otworzyć <u>kalkulator</u>, wciśnij enkoder.

Master Rate:

By zmienić tempo Master Rate, obróć enkoder w lewo lub prawo. By otworzyć <u>kalkulator</u>, wciśnij enkoder.

Exec Time:

By zmienić czas Executor Time, obróć enkoder w lewo lub prawo. By otworzyć <u>kalkulator</u>, wciśnij enkoder.

Prog Time:

By zmienić czas Programmer Time, obróć enkoder w lewo lub prawo. By otworzyć <u>kalkulator</u>, wciśnij enkoder.