



Configuration requise dot2 onPC

Voici la configuration minimale requise pour installer et utiliser le logiciel dot2 onPC :

- **Processeur** : CPU Dual-Core à 2.4 gigahertz (GHz) supportant le SSE2
- **Mémoire Vive (RAM)** : 1 gigabyte (GB)
- **Espace disponible sur le disque dur** : 32 GB
- **Carte Graphique** : 512 megabyte (MB) de mémoire vidéo
- **Système d'exploitation** : Microsoft® Windows® 7,8 ou 8.1
- **Résolution**: 1920 x 1080 Full HD
- **Carte Réseau** : 100/1000 TX/T

Exigences supplémentaires pour utiliser certaines fonctions

- Pour utiliser l'Art-Net avec une DOT2 onPC et Windows® 8 ou Windows® 8.1, il est nécessaire de démarrer l'application en tant qu'administrateur.
- Pour modifier les paramètres tels que l'horloge système, vous avez besoin des droits d'administrateurs sur votre système Windows®.
- Pour utiliser le manuel d'aide en ligne, vous devrez avoir accès à Internet.