



Tecla MA

La tecla  es una tecla modificadora. Cuando es presionada junto con otras teclas ofrece una función alternativa.

Las funciones alternativas se describen bajo cada tecla.

Esta es una lista de todas las teclas que tienen función alternativa:

Tecla:	Comando o función alternativa:
<u><<<</u>	Comando <u>Black</u> .
<u>0 [Numeric key]</u>	Abre el <u>Pool de Presets de ALL</u> .
<u>1 - 9 [Numeric keys]</u>	Abre los diferentes controles de Preset en la pantalla derecha.
<u>Copy</u>	Comando <u>Clone</u>
<u>Delete</u>	Comando <u>Remove</u>
<u>DMX</u>	Comando <u>DMXUniverse</u> .
<u>Exec</u>	Abre la <u>Vista de Playbacks Virtuales</u> .
<u>Fix</u>	Bloquea la consola, se desbloquea con la misma combinación de teclas.
<u>Fixture</u>	Comando <u>Selection</u> .
<u>Flash</u>	Comando <u>Top</u> .
<u>Go+</u>	Comando <u>Unpark</u> .
<u>Label</u>	Comando <u>Assign</u> .
<u>Move</u>	Comando <u>Replace</u> .
<u>Off</u>	Abre el <u>Menú Off</u> .
<u>On</u>	Comando <u>Call</u> .
<u>Pause</u>	Comando <u>Park</u> .
<u>Please</u>	Activa la línea de comandos y abre la <u>Vista Línea de Comandos</u> .
<u>Preset</u>	Comando <u>PresetType</u> .
<u>Store</u>	Comando <u>StoreLook</u> .
<u>Toggle</u>	Comando <u>Temp</u> .

Presionando y manteniendo la tecla  también obtienes algunos otros cambios en las pantallas.

Realiza cambios temporales en la [vista DMX](#). Cuando mantienes presionada la tecla  ves la dirección DMX en lugar del valor DMX.

Hay también un cambio en la [Barra Ejecutores](#). Aquí podrás ver los números de los ejecutores y los símbolos y funciones de las teclas y faders en el área donde normalmente verías las cues y el contenido de tu ejecutor.

En las vistas de Símbolo de Aparatos y Layout de Aparatos puedes ver el color y gobo activos en cada símbolo (incluso



aunque el dimmer esté a 0%) y también puedes ver el nombre del aparato encima del símbolo cuando tienes la tecla  presionada.