

Fehlermeldungen

Wenn die folgenden Fehlermeldungen nicht bei der Problemlösung helfen, kontaktieren Sie den Tech-Support. Nutzen Sie dazu bitte die Email Adresse in der Fußzeile.

Telefon: +49 5251 688 865 27

Telefon ausschließlich für Notfälle: +49 5251 688 865 99 (Wenn Sie sich mitten in einer Produktion befinden und Probleme haben)

Fehler	Grund
# 0 Unbekannter Fehler	Die Konsole hat einen unbekanntes Fehler.
# 1 Unbekanntes Kommando	Das eingegebene Kommando ist unbekannt.
# 2 Eingabe zu lang	Das eingegebene Kommando ist zu lang.
# 3 Ungültiges Zeichen	Das eingegebene Kommando ist ungültig.
# 4 Kommando nicht implementiert	Das eingegebene Kommando wird von der Konsole nicht unterstützt.
# 5 Zahl erwartet	Die Konsole erwartet eine Zahl.
# 6 IP erwartet	Die Konsole erwartet eine IP Adresse.
# 7 Zahl zu lang	Die eingegebene Zahl ist zu lang.
# 8 Zahl zu klein	Die Zahl für das eingegebene Kommando ist zu klein (min = 1).
# 9 Zahl zu groß	Die Zahl für das eingegebene Kommando ist zu groß (max = 1).
# 10 Erwartet	Die Konsole erwartet eine Eingabe
# 11 Erwartet Argument	Das eingegebene Kommando beinhaltet kein Argument
# 12 Erwartet Name	Die Konsole erwartet einen Namen, z.B. bei einem abgebrochenen <u>Label Kommando</u> .
# 13 Ungültiger Name	Der eingegebene Objekt Name ist ungültig.
# 14 Objekt existiert nicht	Das Objekt mit dem Sie arbeiten wollen existiert nicht, z.B. vergeben einer Funktion an einen Executor der keine Cues gespeichert hat.
# 15 Zugang zum Objekt verweigert	Sie können auf das Objekt nicht zugreifen.
# 16 Größe ändern verboten	Das Kommando zum Ändern der Größe ist verboten.
# 17 Löschen verboten	Das Kommando zum Löschen des Objekts ist verboten.
# 18 Erstellen verboten	Das Kommando zum Erstellen des Objekts ist verboten.
# 19 Ungültiger Bereich	Die eingegebenen Werte sind außerhalb des Bereichs von erlaubten Werten.
# 20 Setzen des aktuellen Ziels nicht möglich	Sie können das aktuelle Ziel nicht setzen, da dies einen Multi User Konflikt auslösen würde.

Fehler	Grund
# 21 Auf das Ziel kann nicht zugegriffen werden	Ein anderer User könnte gerade auf das Ziel zugreifen.
# 22 Datei nicht gefunden	Sie versuchen eine nicht existierende Datei zu importieren.
# 23 Dateiformat ungültig	Das Format der Datei ist für das Ziel ungültig.
# 24 Keine eindeutige Sequenz vergeben	Sie versuchen einen Cue aus mehreren Sequenzen aufzurufen.
# 25 Keine eindeutige Page	Das eingegebene Kommando braucht eine eindeutige Page Nummer.
# 26 Syntax Error	Die eingegebene Syntax ist falsch.
# 27 Keine Cue Quelle	Eine Cue Nummer für die Quelle fehlt.
# 28 Ungültige Cue Nummer	Die eingegebene Cue Nummer ist ungültig.
# 29 Kein Default Executor	Sie haben versucht auf einen Default Executor zuzugreifen, haben aber keinen ausgewählt.
# 30 Grenze überschritten	Sie versuchen die Grenze zu überschreiten.
# 31 Unbekannte Option	Die ausgewählte Option existiert nicht.
# 32 Ziel nicht leer, Copy Option nicht gegeben	Sie kopieren ein Objekt auf ein besetztes Ziel und haben der Konsole keine Copy Option genannt.
# 33 Kein Cue vergeben	Eine Cue Nummer wird verlangt.
# 34 Nur ein Objekt veränderbar	Sie haben versucht mehrere Objekte zu ändern, es ist aber nur eins möglich.
# 35 Zu viele Zahlen	Es sind zu viele Zahlen im Kommando.
# 36 Kopieren von N auf M Elemente nicht unterstützt	Sie versuchen eine größere Anzahl an Elementen auf eine kleinere Anzahl zu kopieren.
# 37 Verschieben von N auf M Elemente nicht unterstützt	Sie versuchen eine größere Anzahl an Elementen auf eine kleinere Anzahl zu verschieben.
# 38 Verschieben von 1 auf M Elemente nicht unterstützt	Sie versuchen 1 Objekt auf mehrere Ziele zu verschieben.
# 39 Fehlende Hardware	Sie versuchen auf Hardware zuzugreifen, die nicht existiert.
# 40 Ungültiger Layer	Sie versuchen auf einen ungültigen Layer zuzugreifen.
# 41 Ungültiger Dateiname	Der eingegebene Dateiname ist ungültig.
# 42 Login benötigt	Ein Login wird benötigt.
# 43 Unzulässige User Rechte	Sie haben nicht die zulässigen User Rechte
# 44 Kein gültiges Clone Ziel	Das Ziel für Ihre Clone Operation ist ungültig. Es könnte ein Konflikt zwischen Quell- und Zielfixture vorliegen.

Fehler	Grund
# 45 Keine gültige Clone Quelle	Die Quelle für Ihre Clone Operation ist ungültig. Es könnte ein Konflikt zwischen dem Quell- und Zielfixture vorliegen.
# 46 Fixture Liste erwartet	Die Konsole erwartet eine Fixture Liste als Clone Quelle.
# 47 Fixture Liste erwartet	Die Konsole erwartet eine Fixture Liste als Clone Ziel.
# 48 Clone Objekt erwartet	Die erwartet mehrere Fixtures.
# 49 Ungültige Version	Die Funktion wird von dieser Version nicht unterstützt.
# 50 Ungültiges Time Format	Das eingegebene Time Format ist ungültig.
# 51 Operation vom User abgebrochen	Sie haben die Operation abgebrochen.
# 52 Variable nicht gefunden	Die eingegebene Variable ist leer oder existiert nicht.
# 53 Preview nur für Cues	Das eingegebene Objekt unterstützt keine Preview.
# 54 Objekt unterstützt keine Info	Das eingegebene Objekt hat keine Informationen.
# 55 Objekt ist abgeschlossen	Sie versuchen auf ein abgeschlossenes Objekt zuzugreifen.
# 56 Ungültiges Ziel	Das Objekt kann nicht zu diesem Ziel verschoben werden.
# 57 Editieren nicht möglich	Sie können das Objekt nicht editieren.
# 58 Verschieben nicht möglich	Sie können das Objekt nicht verschieben.
# 59 Kopieren nicht möglich	Sie können das Objekt nicht kopieren.
# 60 Kommando nicht unterstützt	Das eingegebene Kommando ist ungültig.
# 61 Einfügen verboten	Sie können das Objekt nicht einfügen.
# 62 Zuweisen verboten	Sie können das Objekt nicht zuweisen.
# 63 Wert zu klein	Der eingegebene Wert ist zu klein.
# 64 Wert zu groß	Der eingegebene Wert ist zu groß.
# 65 Kein Objekt in der Zwischenablage	Sie können kein Objekt einfügen, da sich nichts in der Zwischenablage befindet.
# 66 Zwischenablage leer	Sie können kein Objekt einfügen, da sich nichts in der Zwischenablage befindet.
# 67 Einfügen nicht möglich	Sie können kein Objekt einfügen, da sich nichts in der Zwischenablage befindet.
# 68 Kommando nicht ausgeführt	Das Kommando kann nicht ausgeführt werden, z.B. einen Executor ohne Cues aktivieren.

