

Uhr

Um die Uhr aufzurufen, tippen Sie auf **Mehr** in der **View Leiste**.

Für mehr Informationen lesen Sie [Wähle View Fenster](#).



Abbildung 1: Die Uhr

Das Fenster enthält drei verschiedene Views. Um zwischen den Views umzuschalten, tippen sie auf die Namen in der oberen rechten Ecke.

- **Uhr**
Zeigt die Uhrzeit in gelb an.
- **MIDI und SMPTE**
Zeigt den entsprechenden Timecode an.

Für mehr Informationen zu MIDI und SMPTE lesen Sie [Timecode Konfiguration](#).

Wenn der MIDI oder SMPTE Timecode deaktiviert ist und kein Signal anliegt, wird die Zeit in grau angezeigt.




Abbildung 2: SMPTE deaktiviert & kein Signal

Wenn der MIDI oder SMPTE Timecode aktiviert ist und Signal empfangen wird, wird die Zeit in grün angezeigt.



Abbildung 3: SMPTE aktiviert & aktives Signal